

**BRUIXA EXPRESS**  
**RIDER TEMPORADA 2024 v1**



**ESCENARI:**

**DIMENSIONS RECOMANADES D'ESCENARI: 10 X 6 metres.**

**2 TARIMES 2m x 2m (alçada mínima 20cm) per bateria i teclats.**

**OBSERVACIONS :**

- 1- Es requereixen 2 punts d'electricitat, per canons de confeti, marcats al plànol al davant de l'escenari.
- 2- S'ha d'instal·lar una pantalla, centrada a la part posterior de l'escenari. Es penjarà al pont posterior, a una alçada aproximada de 3,5 metres (la part superior).
- 3- Els racks a instal·lar a sobre de l'escenari per part de l'equip de so i llums s'instal·laran, sempre que sigui possible, a la part dreta de l'escenari (costat del teclista i guitarra 2).
- 4- INTRO: llançament de vídeo i seqüència, fer BLACKOUT de llums.
- 5- OUTRO: **NO** tallar so ni posar música fins a la finalització del tema que serveix de salutació.
- 6- Sempre que sigui possible, els enviaments a in-ears estaran controlats per la banda mitjançant aplicació per mòbil/tablet, a definir per la empresa de so.
- 7- Serà necessari l'accés a l'escenari, sempre que sigui possible, amb els vehicles i remolc, així com espai reservat per aparcar a prop del lloc de l'actuació.
- 8- Serà necessari un espai adequat per canvi de vestuari de la banda, inclús amb lavabo propi sempre que sigui possible.
- 9- L'accés a l'escenari es realitzarà mitjançant escala segura i estable, lateral o posterior.
- 10- Es recomana confirmar amb Bruixa Express aquest Rider Tècnic, ja que poden haver petits canvis en cas de substitucions a la formació original.

VICENS: 610 98 23 41 | OSCAR: 658 90 68 13

**RIDER 2024 BRUIXA EXPRESS****LLISTA CANALS**

<b><u>CANAL</u></b>	<b><u>INSTRUMENT</u></b>	<b><u>MICRO RECOMANAT o similar</u></b>	<b><u>PEU MICRO TIPO</u></b>
1	BOMBO	AKG D112	PEU BOMBO
2	CAIXA TOP	SHURE SM 57	GIRAFÀ PETITA
3	CAIXA BOTTOM	SHURE SM 57	GIRAFÀ PETITA
4	HI-HAT	AKG C 451 B	GIRAFÀ PETITA
5	TOM 1	SENNHEISER E604	PINÇA
6	TOM 2	SENNHEISER E604	PINÇA
7	GOLIATH 1	SENNHEISER E604	PINÇA
8	GOLIATH 2	SENNHEISER E604	PINÇA
9	OH L	AKG C 451 B	GIRAFÀ
10	OH R	AKG C 451 B	GIRAFÀ
11	BAIX	D.I.	
12	GUIARRA 1 (Sergi)	D.I.	
13	PC SEQÜÈNCIES	D.I.	
14	PC METRÒNOM	D.I.	
15	GUIARRA 2 (Vicens)	D.I.	
16	KEY 1 L	D.I.	
17	KEY 1 R	D.I.	
18	ACORDIO	SENNHEISER E908 INALÀMBRIC	PINÇA (tipus Vents)
19	VEU GUIT. 1	SHURE SM 58	GIRAFÀ
20	VEU PRINCIPAL (Josep)	SHURE SM 58 INALÀMBRIC	GIRAFÀ
21	VEU PRINCIPAL (Lucía)	SHURE SM 58 INALÀMBRIC	GIRAFÀ
22	VEU KEY	SHURE SM 58	GIRAFÀ
23	VEU GUIT. 2	SHURE SM 58	GIRAFÀ
24	ESCENARI INDICACIONS	SHURE SM 58	GIRAFÀ (Enviament a IN-EARS)
25	AMBIENT PÚBLIC L	AKG C 451 B	(Enviament a IN-EARS)
26	AMBIENT PÚBLIC R	AKG C 451 B	(Enviament a IN-EARS)

**LLISTA MONITORS**

<b><u>CANAL</u></b>	<b><u>MÚSIC</u></b>	<b><u>TIPUS</u></b>
1	BAIX (David)	IN-EAR
2	VEU 1 (Josep)	MONITOR
3	VEU 2 (Lucía)	MONITOR
4	GUIARRA 2 (Vicens)	IN-EAR
5	BATERIA (Erny)	IN-EAR
6	BATERIA (Erny)	DRUM FILL
7	GUIARRA 1 (Sergi)	IN-EAR
8	KEY (Òscar)	IN-EAR
9	SIDEFILL L	MONITOR
10	SIDEFILL R	MONITOR

2,20m

PANTALLA

